

Germany
Feller



EO 602

**Electric
Oven**

Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise für den Gebrauch von elektrischen Geräten sollten stets beachtet werden:



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Grillbackofens, mit dem Sie die leckersten Gerichte toasten, grillen und backen können. Der Ofen verfügt über einen variablen Thermostat, Heißluftfunktion, oben und unten über Heizelemente für eine gleichmäßige Ober- und Unterhitze und er hat ein Fassungsvermögen von 26 Litern.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Allgemein



- Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Kinder und Personen, die das Gerät durch eine körperliche oder geistige Behinderung nicht sicher verwenden können, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

Elektrizität und Wärme



- Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel von einem qualifizierten Wartungsdienst ersetzen.
- Sorgen Sie bei der Benutzung eines Verlängerungskabels dafür, dass dieses komplett ausgerollt wird.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Verlängerungskabel.
- Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.

- Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine Wärme abgeben können. Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung kommen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.

WÄHREND DER BENUTZUNG


- Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund und an eine Stelle, wo es nicht herunterfallen kann.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker berühren.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn bei der Benutzung Störungen auftreten, Sie das Gerät reinigen, Zubehör anbringen oder abnehmen oder Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Lassen Sie das Gerät bei der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
- Verschieben Sie das Gerät keinesfalls in eingeschaltetem Zustand oder wenn es noch warm ist. Schalten Sie das Gerät zuerst aus und verschieben Sie es erst, wenn es abgekühlt ist.
- Sorgen Sie dafür, dass um das Gerät herum (mindestens 10cm) und über dem Gerät (mindestens 30cm) ausreichend Platz ist.
- Während der Benutzung werden die Glastüren des Ofens heiß. Verwenden Sie zum Öffnen und Schließen der Tür darum immer den Handgriff.
- Verwenden Sie die Pfannengriffe, um die Fettpfanne, den Rost oder den Drehspieß aus dem heißen Ofen herauszunehmen.
- Stellen Sie die folgenden Materialien nicht auf das Gerät: Pappe, Kunststoff, Papier, Kerzen oder entflammbare Materialien.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Ofentür, wenn diese geöffnet ist.
- Seien Sie beim Herausnehmen des Backblechs sehr vorsichtig mit heißem Bratensaft und Fett.
- Vermeiden Sie, dass während oder direkt nach der Benutzung Wasser auf die heiße Ofentür gelangt. Dadurch kann das Glas springen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Gasbrenners oder einer anderen Hitzequelle oder direkt neben einem elektrischen Ventilator auf. Diese können sich nachteilig auf die Temperatursteuerung des Geräts auswirken.

- Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
- Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung gründlich (siehe Reinigung und Wartung).
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker des Geräts nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten

FUNKTION

Allgemein

Der Grillbackofen ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen, nicht für die professionelle Verwendung.



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Gehäuse | 11. Antriebshülse Drehspieß |
| 2. Abstandhalter | 12. Türgriff |
| 3. Kabel mit Stecker | 13. Tür |
| 4. Lüftungsschlitze | 14. Drehspieß |
| 5. "TEMPERATURE"-Taste (Temperatur) | 15. Drehspießklemme |
| 6. "SELECTOR"-Taste (Ober- und/oder Unterhitze) | 16. Pfannengriff Drehspieß |
| 7. "TIMER"-Taste (Zeit) | 17. Pfannengriff Fettpfanne/Rost |
| 8. Ein/Aus-Kontrolllampe | 18. Fettpfanne |
| 9. Heizelemente | 19. Rost |
| 10. Umluftventilator | |

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Reinigen Sie alle Zubehörteile, um eventuelle Reste des Herstellungsprozesses zu entfernen (siehe "Reinigung und Wartung"). Trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.
3. Schalten Sie den Ofen mit geöffneter Tür für die Dauer von 15 Minuten mit Ober- und Unterhitze auf der höchsten Temperatur ein. So entfernen Sie den eventuell vorhandenen Verpackungsgeruch aus dem Gerät.



Hinweis: Bei der ersten Verwendung des Geräts können eine leichte Rauchentwicklung sowie ein spezieller Geruch entstehen. Das ist normal und geht von selbst wieder weg. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

VERWENDUNG

Vorheizen


Es ist nicht nötig, den Ofen vorzuheizen. In bestimmten Fällen erhalten Sie jedoch ein besseres Ergebnis, wenn Sie den Ofen vorheizen, zum Beispiel bei Fleisch, das halbgar (innen rosa mit einem roten Kern) zubereitet werden muss, oder beim Backen von Kuchen.

Heißluftfunktion

Der Ventilator in der Seitenwand verteilt die heiße Luft, mit der die Speisen erhitzt werden, durch den Ofen. Sie können auf mehreren Ebenen zugleich backen und so Energie sparen. Durch die intensive Wärmeübertragung können Sie eine um ca. 20°C niedrigere Temperatur einstellen als in herkömmlichen Rezepten angegeben. Die Heißluftfunktion eignet sich besonders zum Backen von Kuchen und Plätzchen. Sie können sogar auf mehreren Schienen gleichzeitig backen. Dabei müssen die Kuchenformen jedoch genau untereinander stehen. Backbleche mit Plätzchen müssen auf die zweite und dritte Schiene von unten geschoben werden.

Stand Schalter Stand Wahlschalter	Bakinstellung
OFF	Aus
	Oberhitze
	Unterhitze
	Ober- und Unterhitze

Backen

1. Öffnen Sie die Ofentür.
2. Schieben Sie die Fettpfanne mit den Esswaren auf der gewünschten Höhe in die Schienen des Ofens.
3. Schließen Sie die Ofentür.
4. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der "TEMPERATURE"-Taste ein.
5. Drehen Sie die "SELECTOR"-Taste auf die  Einstellung .
6. Stellen Sie die gewünschte Backzeit mit der "TIMER"-Taste ein. Die Zubereitungszeit hängt von der Art der Lebensmittel und der Menge ab. Die Ein/Aus-Kontrolllampe schaltet sich ein.
7. Backen Sie die Esswaren, bis sie gar sind. Am Ende der Backzeit ertönt ein akustisches Signal und der Ofen schaltet sich automatisch aus. Die Ein/Aus-Kontrolllampe erlischt.

Hinweis Wenn die Esswaren gar sind, aber die Backzeit noch nicht vorüber ist, können Sie den Ofen ausschalten, indem Sie die "SELECTOR"-Taste auf "OFF" drehen. Der Timer läuft dann zwar noch weiter, aber der Ofen heizt nicht mehr.



8. Verwenden Sie Topflappen.
9. Öffnen Sie die Ofentür. Vorsicht! Die Tür ist heiß.




Abbildung 2 Fettpfanne herausnehmen

10. Nehmen Sie die Fettpfanne mit dem Pfannengriff aus dem Ofen.
11. Schließen Sie die Ofentür.
12. Nehmen Sie die Esswaren von der Fettpfanne herunter und legen Sie sie auf einen Teller. Vorsicht! Die Esswaren sind heiß.

13. Wenn Sie mit dem Backen fertig sind, dann stellen Sie die "SELECTOR"-Taste auf "OFF" und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Grillen

Mit der Grillfunktion können Sie Fleisch, Fisch, Geflügel und Aufläufe mit einer golbraunen Kruste versehen.

1. Öffnen Sie die Ofentür.
2. Schieben Sie die Fettpfanne auf die unterste Schiene des Ofens . Die Fettpfanne fängt eventuelle Bratensäfte und Fett während des Grillens auf und verhindert, dass diese auf das untere Heizelement gelangen.
3. Schieben Sie den Rost mit den Esswaren auf die mittlere oder obere Schiene im Ofen.
4. Lassen Sie die Ofentür einen Spalt breit geöffnet, damit die Luft zirkulieren kann.
5. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der "TEMPERATURE"-Taste ein.
6. Drehen Sie die "SELECTOR"-Taste auf die Einstellung .
7. Stellen Sie die gewünschte Grillzeit mit der "TIMER"-Taste ein. Die Zubereitungszeit hängt von der Art der Esswaren und der Menge ab.Die Ein/Aus-Kontrolllampe schaltet sich ein.



Hinweis: Wenn die Esswaren gar sind, aber die Grillzeit noch nicht vorüber ist, können Sie den Ofen ausschalten, indem Sie die "SELECTOR"-Taste auf "OFF" drehen. Der Timer läuft dann zwar noch weiter, aber der Ofen heizt nicht mehr.

8. Grillen Sie das Grillgut, bis dieses gar ist. Am Ende der Grillzeit ertönt ein akustisches Signal und der Ofen schaltet sich automatisch aus. Die Ein/Aus-Kontrolllampe erlischt.
9. Verwenden Sie Topflappen.




Abbildung 3 Rost herausnehmen

10. Öffnen Sie die Ofentür. Vorsicht! Die Tür ist heiß.
11. Nehmen Sie den Rost mit den Esswaren mithilfe des Pfannengriffs aus dem Ofen.
12. Nehmen Sie die Esswaren vom Rost und legen Sie sie auf einen Teller.
Vorsicht! Die Esswaren sind heiß.
13. Nehmen Sie die Fettpfanne mit dem Pfannengriff aus dem Ofen. Vorsicht! Eventuell auf der Fettpfanne vorhandene Bratensäfte oder vorhandenes Fett sind bzw. ist heiß!
14. Schließen Sie die Ofentür.
15. Wenn Sie mit dem Grillen fertig sind, dann stellen Sie die "SELECTOR"-Taste auf "OFF" und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Verwendung des Drehspießes

Mit dem Drehspieß können Sie Fleisch und Geflügel schön gleichmäßig braun rösten.

1. Öffnen Sie die Ofentür.
2. Schieben Sie die Fettpfanne auf die unterste Schiene des Ofens. Die Fettpfanne fängt eventuelle Bratensäfte und Fett während des Röstens auf und verhindert, dass diese auf das untere Heizelement gelangen.
3. Entfernen Sie die Klemme, die sich am abgerundeten Ende des Drehspießes befindet.
4. Stecken Sie das zu röstende Fleisch oder Geflügel am abgerundeten Ende auf den Drehspieß. Sorgen Sie dafür, dass der Drehspieß in der Mitte des Fleischoder Geflügelstücks steckt.
5. Befestigen Sie das zu grillende Fleisch- oder Geflügelstück mit den Klemmen auf dem Drehspieß.




Abbildung 4 Einsetzen des Drehspießes



NB: Sorgen Sie dafür, dass das Fleisch oder Geflügel beim Drehen nicht mit dem oberen Heizelement in Berührung kommt.

6. Platzieren Sie den Drehspieß mit dem Fleisch oder Geflügel im Ofen. Stecken Sie das abgerundete Ende des Drehspießes in die Antriebshülse. Legen Sie das rechte Ende des Drehspießes auf die Stütze.
7. Lassen Sie die Ofentür einen Spalt breit geöffnet, damit die Luft zirkulieren kann.
8. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der "TEMPERATURE"-Taste ein.
9. Drehen Sie die "SELECTOR"-Taste auf die Einstellung .
10. Stellen Sie die gewünschte Grillzeit mit der "TIMER"-Taste ein. Die Zubereitungszeit hängt von der Art der Esswaren und der Menge ab. Die Ein/Aus-Kontrolllampe schaltet sich ein.
11. Grillen Sie das Fleisch oder Geflügel, bis es gar ist. Am Ende der Röstzeit ertönt ein akustisches Signal und der Ofen schaltet sich automatisch aus. Die Ein/Aus-Kontrolllampe erlischt.



Hinweis Wenn das Fleisch oder Geflügel gar, aber die Grillzeit noch nicht vorüber ist, können Sie den Ofen ausschalten, indem Sie die "SELECTOR"-Taste auf "OFF" drehen. Der Timer läuft dann zwar noch weiter, aber der Ofen heizt nicht mehr.

12. Verwenden Sie Topflappen.
13. Öffnen Sie die Ofentür. Vorsicht! Die Tür ist heiß.
14. Nehmen Sie den Drehspieß mit dem Fleisch oder Geflügel mithilfe des Pfannengriffs aus dem Ofen heraus und legen Sie ihn auf einen Teller.




Abbildung 5 Herausnehmen des Drehspießes

15. Schließen Sie die Ofentür.

16. Entfernen Sie die Klemme am abgerundeten Ende des Drehspießes und ziehen Sie den Drehspieß aus dem Fleisch oder Geflügel heraus. Vorsicht! Der Drehspieß und das Fleisch oder Geflügel sind heiß.

17. Nehmen Sie die Fettpfanne mit dem Pfannengriff aus dem Ofen. Vorsicht! Eventuell auf der Fettpfanne vorhandene Bratensäfte oder vorhandenes Fett sind bzw. ist heiß!

18. Wenn Sie mit dem Rösten fertig sind, dann stellen Sie die "SELECTOR"-Taste auf "OFF" und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung.

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

2. Reinigen Sie die Fettpfanne, den Rost, den Drehspieß und die Klemmen sowie die Pfannengriffe in warmem Wasser mit Spülmittel. Spülen Sie die Teile gut ab und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

3. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Ofens und die Tür mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie anschließend alles gründlich ab.

4. Bringen Sie alle Zubehörteile wieder im Ofen an und verstauen Sie ihn.



VORSICHT



- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Reinigung nicht an die Steckdose angeschlossen ist.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker des Geräts nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type: EO 602

Leistung: 1600W

Netzspannung: 230V ~ 50 Hz



Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.

Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab, sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.

Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

Congratulations with the purchase of this grill-oven, which you can use to toast, bake, grill and roast the most delicious dishes. The oven has a variable thermostat, convection function and top and bottom heating elements to equally heat the top and bottom of the 26 litre oven.

SAFETY INSTRUCTIONS



General information



- Please read these instructions carefully and retain them for reference.
- Use this appliance solely in accordance with these instructions.
- Without supervision this appliance may not be used by children or persons who have a physical or mental restriction and therefore are not able to use the appliance safely.
- Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.

Electricity and heat

Before use, verify that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate on the appliance.



- Plug the appliance only into an earthed wall socket.
- Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use.
- Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not the power cord.
- Check the appliance's power cord regularly to make sure it is not damaged. Do not use the appliance if the power cord is damaged. Have a damaged power cord replaced by a qualified service department.
- When using an extension lead always make sure that the entire cable is unwound from the reel.
- Use solely approved extension leads.
- Certain parts of the appliance can get hot. Do not touch them, as you may burn yourself.

- The appliance needs space to allow heat to escape, thereby preventing the risk of fire. Make sure that the appliance has sufficient space around it, and does not come in contact with flammable material. The appliance must not be covered.
- Never use the appliance in the vicinity of flammable materials.
- Make sure that the appliance, the power cord and the plug do not come in contact with sources of heat, such as a hot hob or naked flame.
- Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come in contact with water.

DURING USE

- Never use the appliance outdoors.
- Never use the appliance in a humid room.
- Place the appliance on a flat, stable surface.
- Make sure that your hands are dry before touching the appliance, power cord or plug.
- Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket in the event of a malfunction during use, and before cleaning the appliance, fitting or removing an accessory, or storing the appliance after use.
- Never leave the appliance unsupervised whilst it is in use.
- Never move the appliance whilst it is switched on or is still hot. Switch off the appliance, and wait until it has cooled down before you move it.
- Make sure there is sufficient free space around the appliance (at least 10cm), as well as above the appliance (at least 30cm).
- The oven's glass door becomes hot during use. Therefore, always use the handle to open and close the door.
- Use the removal tool to remove the baking tray, the grille or the roasting spit from the hot oven.
- Do not place the following items on top of the appliance: cardboard, plastic, paper, candles or flammable objects.
- Do not place heavy objects on the oven door when it is open.
- Carefully remove the baking tray when it contains hot juices or fat.
- Avoid water coming into contact with the oven door during or shortly after use.

This may cause the glass to break.


- Do not place the appliance near a gas ring or another heat source, nor immediately next to an electrical fan. They may have a negative effect on the appliance's temperature control.
- Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall socket immediately and do not use the appliance any more.

- Clean the appliance thoroughly after use (see “Cleaning and maintenance”).
- Never immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other fluid.
- This appliance may not be used through an external timer or by means of a remote control.

OPERATION

General information

The grill-oven is only intended for domestic use, not for professional use.



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Housing | 11. Roasting spit drive sleeve |
| 2. Spacer | 12. Door handle |
| 3. Power cord and plug | 13. Door |
| 4. Ventilation slots | 14. Roasting spit |
| 5. 'TEMPERATURE' knob (temperature) | 15. Roasting spit clamp |
| 6. 'SELECTOR' knob
(top and/or bottom heating element) | 16. Roasting spit removal tool |
| 7. 'TIMER' knob | 17. Baking tray/grill removal tool |
| 8. On/Off indicator light | 18. Baking tray |
| 9. Heating elements | 19. Grill tray |
| 10. Convection ventilator | |

DURING USE

Before using for the first time

1. Remove the packaging.
2. Clean all the accessories to remove any residue that may be left from the manufacturing process (see «Cleaning and maintenance»). Dry them thoroughly.
3. Turn on the top and bottom heating elements for 15 minutes at the highest temperature with the door open. This will remove any packaging odour from the appliance.



Note: The appliance may emit a little smoke and a characteristic smell when you switch it on for the first time. This is normal, and will soon stop. Make sure the appliance has sufficient ventilation.

USE

Preheating


It is not necessary to preheat the oven. In certain cases, however, you may achieve a better result if the oven is preheated, for example, for meat that must be cooked medium rare or when baking a cake

Convection function

The fan in the back of the oven blows hot air into the oven. This is used to heat the dishes. You can use several levels at the same time, thus saving energy. Because of the intensive heat you can select a temperature of 20 °C lower than indicated in the conventional recipe. The hot air system is highly suitable for baking cakes, cookies and apple tarts. You can bake on multiple levels simultaneously if desired, in which case the tins should be aligned directly under one another. Baking sheets with cookies should be positioned on the second and third levels.

Position Control Switch	Settings
OFF	OFF
	Top heat
	Bottom heat
	Top and bottom heat

Baking

1. Open the oven door.
2. Place the baking tray with the food at the desired height in the grooves in the oven.
3. Close the oven door.
4. Use the TEMPERATURE knob to set the required temperature.
5. Rotate the SELECTOR knob to the  setting.
6. Use the TIMER knob to set the baking time. The amount of time required depends on the type and quantity of food. The On/Off indicator will be lit.
7. Bake the food until it is cooked. The oven will turn itself off automatically and a sound signal will be heard once the baking time has elapsed. The On/Off indicator light will go out.

Note: If the food is ready but the baking time has not yet elapsed, you can turn off the oven by rotating the SELECTOR knob to "OFF". The timer will continue, but the oven will no longer be heated.



8. Wear oven gloves.
9. Open the oven door. Take care! The door is hot.





Figure 2 Removing the baking tray

10. Use the removal tool to remove the baking tray from the oven.
11. Close the oven door.
12. Remove the food from the baking tray and put it on a plate. Take care! The food is hot.

13. Once you have finished, rotate the SELECTOR knob to “OFF” and remove the plug from the plug socket.


Grilling

You can use the grill function to give fish, poultry and oven dishes a golden brown crust.

1. Open the oven door.
2. Place the baking tray in the bottom groove in the oven. The baking tray will collect any juice and fat whilst grilling and prevent the juice and fat from getting on the bottom heating element.
3. Place the grille with the food in the middle or top grooves in the oven.
4. Leave the oven door slightly open so as to allow the air to circulate.
5. Use the TEMPERATURE knob to set the required temperature.
6. Rotate the SELECTOR knob to the  setting.
7. Use the TIMER knob to set the grilling time. The amount of time required depends on the type and quantity of food. The On/Off indicator will be lit.
8. Grill the food until it is cooked. The oven will turn itself off automatically and a sound signal will be heard once the grilling time has elapsed. The On/Off indicator light will go out.



Note: If the food is ready but the grilling time has not yet elapsed, you can turn off the grill by rotating the SELECTOR knob to “OFF”. The timer will continue, but the grill will no longer be turned on.



9. Wear oven gloves.
10. Open the oven door. Take care! The door is hot.
11. Use the removal tool to remove the grille with the food from the oven.
12. Remove the food from the grille and put it on a plate. Take care! The food is hot.
13. Use the removal tool to remove the baking tray from the oven. Take care! Any juice and fat on the baking tray will be hot!
14. Close the oven door.
15. Once you have finished grilling, rotate the SELECTOR knob to "OFF" and remove the plug from the plug socket.

Using the roasting spit

You can use the roasting spit to roast meat and poultry to a nice, even brown colour.

1. Open the oven door.
2. Place the baking tray in the bottom groove in the oven. The baking tray will collect any juice and fat whilst roasting and prevent it from getting on the bottom heating element.
3. Remove the clamp from the round end of the roasting spit.
4. Spike the meat or poultry to be roasted on the round end of the roasting spit. Make sure the roasting spit is inserted through the middle of the meat or poultry.
5. Use the clamps to secure the meat or poultry to the roasting spit.




Figure 4 Fitting the roasting spit


6. Place the roasting spit with the meat or poultry in the oven. Insert the round end of the roasting spit into the drive sleeve. Place the straight end of the roasting spit on the support.



Note: Make sure the meat or poultry does not touch the top heating element when turning.

7. Leave the oven door slightly open so as to allow the air to circulate.

8. Use the TEMPERATURE knob to set the required temperature.

9. Rotate the SELECTOR knob to the  setting.

When using the roasting spit we advise you to use only the top heat, because the bottom heat elements are covered by the baking tray which catches grease and therefore it has no effect.

10. Use the TIMER knob to set the roasting time. The amount of time required depends on the type and quantity of food. The On/Off indicator will be lit.

11. Roast the meat or poultry until it is cooked. The oven will turn itself off automatically and a sound signal will be heard once the roasting time has elapsed. The On/Off indicator light will go out.



Note: If the meat or poultry is ready but the roasting time has not yet elapsed, you can turn off the oven by rotating the SELECTOR knob to "OFF". The timer will continue, but the oven will no longer be heated.

12. Wear oven gloves.

13. Open the oven door. Take care! The door is hot.




Figure 5 Removing the roasting spit

14. Use the removal tool to remove the roasting spit with the meat or poultry and place it on a plate.

15. Close the oven door.

16. Remove the clamp from the round end of the roasting spit and remove the meat or poultry from the roasting spit. Take care! The roasting spit and the meat or poultry are hot.

17. Use the removal tool to remove the baking tray from the oven. Take care! Any juice and fat on the baking tray will be hot!

18. Once you have finished, rotate the SELECTOR knob to "OFF" and remove the plug from the plug socket.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the appliance every time after use.

1. Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down completely.

2. Use warm water with a small amount of washing-up liquid to clean the baking tray, the grille, the roasting spit and the removal tool. Rinse the items with plenty of water and dry them thoroughly.

3. Use a damp cloth to clean the interior and exterior of the oven and the door. Dry them thoroughly.

4. Place all the items back in the oven and store the oven



PLEASE NOTE

- Make sure the plug has been removed from the plug socket before cleaning the appliance.

- Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance.

- Never immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other fluid.



TECHNICAL INFORMATION

Capacity:60L

Output: 1600W

Power supply:230V ~ 50Hz

THE ENVIRONMENT



Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.

When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin; hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to the symbols on the product, the user's instructions or the packaging.

The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the environment.

Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.



Elektrikli cihaz kullandığınız zaman aşağıda verilen genel güvenlik tedbirlerine daima uymalısınız.

Bu ızgara-fırını aldığınız için sizleri tebrik ederiz ve birçok lezzetli yemekler sunmanız için bu cihazı ekmek kızartma, fırın, ızgara ve rosto yapmak amaçlı kullanabilirsiniz. 26 litrelik olan bu fırın üst ve altı eşit olarak ısıtılabilen alt ve üst ısıtma elementleri, konveksiyon fonksiyonu ve çeşitli termostatlara sahiptir.



GÜVENLİK TALIMATLARI

Genel Bilgiler



- Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanmak için saklayınız.
- Bu cihazı sadece talimatlarda verilen şekilde kullanınız.
- Yetişkin bir kişinin sorumluluğunda, gözetiminde veya cihazı kullanmak için bir talimat verilmedikçe bu cihazın çocuklar, fiziksel ve zihinsel yetenekleri az olan kişilerce kullanılması onların güvenliği için uygun değildir.
- Herhangi bir onarım durumunda bunun yetkili uzman elektrikçilerle yapılması gerekmektedir. Kendi kendinize asla cihazı onarmaya çalışmayınız.

Elektrik ve Isı



- Kullanmadan önce cihazdaki plaka tipi üzerinde belirtilen voltaj ile ana voltajın aynı olduğunu doğrulayınız.
- Cihazı sadece toprak hatlı bir prize takınız.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlar da daima elektrik fişini cihazdan çıkarınız.
- Cihazın elektrik kablosunu prizden çıkarırken daima elektrik fişinden tutarak çekiniz kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Cihazın elektrik kablosunun zarar görmediğinden emin olmak için düzenli aralıklarda kablosunu kontrol ediniz. Cihazı asla zarar görmüş elektrik kablosu ile kullanmayınız. Zarar görmüş kablosunu yetkili uzman servisinin değiştirmesi gerekmektedir.
- Uzatma kablosu kullanma durumunda daima tüm kablunun makarasından sarılmamış açılmış olarak durması gerekmektedir.

- Sadece onaylanmış uygun uzatma kablosu kullanınız.
- Cihazın belli bölümleri ısınabilir onlara dokunmayınız sizde yanabilirsiniz.
- Cihazın ısısının kaçması için bir yere ihtiyacı vardır böylece yangın riskini engellenir. Cihazın kullandığınız yerin ve etrafının uygun olduğuna emin olunuz ve yanıcı maddelerle temas etmesin. Cihazın üzeri kapatmamalıdır.
- Cihazı asla yanıcı ve parlayıcı maddeler olan bir alanda kullanmayınız.
- Cihazın kendisi, fişi ve elektrik kablosunun çıplak ateş gören yer ve sıcak ocak gibi yerlere temas etmeyecek olduğundan emin olunuz.
- Cihazın kendisi, fişi ve elektrik kablosunun su ile temas etmediğinden emin olunuz.

KULLANIM ESNASINDA


- Cihazı asla dışarıda kullanmayınız.
- Nemli bir odada cihazı kullanmayınız.
- Cihazın düşmemesi için düz ve dengeli bir zeminde kullanınız.
- Cihaza, kablosuna ve fişine dokunmadan önce elinizin ıslak olmadığından emin olunuz.
- Kullanım esnasında arıza olduğunda, temizlik öncesi, aksesuarların takılıp çıkarılması anında ya da cihazı kullandıktan sonra saklayacaksanız önce cihazı kapalı düğmesi ile kapatıp elektrik fişini prizinden çıkarınız.
- Cihazı asla gözetimsiz olarak yalnız başına çalıştırmayınız.
- Cihaz çalışma durumunda veya hala sıcak ise hareket ettirmeyiniz. Cihazı kapatınız ve hareket ettirmeden önce soğumasını bekleyiniz.
- Cihazın etrafında uygun boş bir yerin olduğundan emin olunuz (En az 10 cm) özellikle yukarı kısım için (en az 30 cm) tutunuz.
- Fırının cam kapağı çalışma esnasında ısınacaktır. Kapağı açarken daima tutacak kullanınız.
- Izgara ve rosto yaptıktan sonra fırın tepsisini çıkarırken daima ilgili aletlerini kullanınız.
- Karton, plastik, kağıt, mum veya yanıcı maddeler gibi cisimleri fırının üzerinde bulundurmuyunuz.
- Fırın kapağını açarken ağır cisimleri fırın üzerinde tutmayınız.
- Fırın tepsisinde sıcak su ve yağ var iken dikkatlice çıkarınız.
- Kısa bir süre kullanım veya kullanım sonrasında fırın kapağının kontak kısmından sızan suya dikkat ediniz bu kapak camının kırılmasına neden olabilir.
- Cihazı asla bir gaz ocağı yakınına, ısı kaynaklı bir yere ve elektrikli vantilatör yakınına tutmayınız. Bunlar cihazın sıcaklık kontrol sistemine negatif etkide bulunabilir.
- Cihaz suya düşmüş ise sudan çıkarmayınız elektrik fişini prizden çıkarınız ve cihazı asla bir daha kullanmayınız.

- Cihazı kullandıktan hemen sonra temizleyiniz. (Temizlik ve Bakım kısmına bakınız).
- Cihazı, elektrik kablosunu, fişini su ve benzeri sıvılara batırmayınız.
- Bu cihaz uzaktan kumanda edilebilen dışarıdan zamanlanabilen özelliğe sahip değildir.

OPERASYON

Genel Bilgiler

Bu ızgara-fırın sadece dâhili kullanımlar için tasarlanmıştır. Profesyonel maksatlı değildir.



- | | |
|---|--|
| 1. Gövde | 10. Konveksiyon vantilatör |
| 2. Ara levha | 11. Rosto şiş sürme kolu |
| 3. Güç kablosu ve fişi | 12. Kapak kolu |
| 4. Havalandırma yarığı | 13. Kapı, kapak |
| 5. SICAKLIK düğmesi | 14. Rosto şiş |
| 6. SEÇİCİ düğme (Alt ve üst ısıtma plakası) | 15. Rosto şiş mandalı |
| 7. ZAMANLAYICI düğmesi | 16. Rosto şiş çıkarma aleti |
| 8. Açık / Kapalı gösterge ışığı | 17. Fırın tepsi / Izgara çıkarma aleti |
| 9. Isıtma elementleri | 18. Fırın tepsi |
| | 19. Izgara |

İlk Kullanım öncesi

1. Paketlerinden çıkarınız.
2. Üretim esnasında kalan tortuları ve tüm aksesuarlarını temizleyiniz. (“Temizlik ve Bakım” kısmına bakınız). Onları iyice kurutunuz.
3. Kapağı açıkken ısıtma elementlerini en yüksek seviyede açarak 15 dakika çalıştırınız. Bu cihazdaki paketleme esnasında oluşan tüm kötü kokuları yok edecektir.



Not: İl kullanım esnasında bu cihazdan biraz duman ve özel bir koku yayılacaktır. Bu normaldir ve kısa bir süre sonra duracaktır. Cihazın iyi bir şekilde havalandırıldığından emin olunuz.




Ön Isıtma

Fırının ön ısıtması gerekmemektedir. Fakat bazı durumlarda örneğin orta veya az pişirilecek et için veya kek yapımı için daha etkili sonuçlar alabilmek için ön ısıtmaya gerek duyulabilir.


Konveksiyon Fonksiyonu

Fırının arkasındaki fan sayesinde fırın içerisine sıcak hava üfler. Bu tabakları ısıtmak içindir. Aynı zamanda birkaç seviye ayarını kullanabilirsiniz böylece enerji tasarruf sağlanmış olur. Bu ısı yüklemesinden dolayı konveksiyon tarifi içerisinde belirtilenden 20 C daha düşük ayarlayabilirsiniz.

Sıcak hava sistemi ile kek, bisküvi ve elma turtası yapmak son derece uygundur. Arzuunuza göre çok çeşitli seviyede fonksiyonları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bu durumda fırın tepelerini alt alta hizaya getirip koyabilirsiniz. Bisküvi yapımı için 2. Ve 3. Seviye pozisyonunda olmalıdır.

Position Control Switch	Ayarlamalar
Kapalı	Kapalı
	Üst Isıtma
	Alt Isıtma
	Üst ve Alt Isıtma


Fırlnlama

1. Fırın kapađını aın
2. Gıda ile dolu fırın tepsisini fırının oluđu ierisindeki istenilen ykseklilēe ayarlayınız.
3. Fırın kapađını kapatınız.
4. "SICAKLIK" dđmesi ile istenilen sıcaklıđı ayarlayınız.
5. "Seici" dđmesini  bu kısma dođru eviriniz.
6. "ZAMANLAYICI" dđmesini kullanarak istenilen zaman ayarını yapınız. Pişirilecek gıdanın miktar ve cinsine gre bu zaman ayarı deđiŖecektir." Aık/Kapalı" dđmesi ile fırını aınız.
7. Gıda pişene kadar fırınlayınız. Ayarlanan zaman getikten sonra fırın otomatik olarak kapanacak ve ses ikazı verecektir. "Kapalı/Aık" dđme gsterge iŖiđi snecektir.



Not: Yemek pişmiş ise ve fırlnlama zamanı daha gememişse fırını "kapalı" dđmesine getirerek kapatabilirsiniz zamanlama devam edecektir fakat fırın daha fazla ısıtma yapmayacaktır.

8. Fırın eldivenlerini takınız
9. Fırın kapađını aınız. Kapak sıcaktır dikkatli olunuz.




Ŗekil 2 Fırın tepsisinin ıkarılması.

10. Fırın tepsisini fırından ıkarmak iin ilgili aletlerini kullanınız.
11. Fırın kapađını kapatınız.
12. Fırın tepsi ierisindeki yemekleri bir tabađa koyunuz. Yemek sıcaktır dikkatli olunuz.


13. Tüm işlemler bittikten sonra fırını “Kapalı” durumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.

Izgara

Izgara fonksiyonunu kullanarak balık, tavuk ve diğer fırın yemeklerini altın kahve kızarmış bir biçimde yapabilirsiniz.

1. Fırın kapağını açınız.
2. Fırın tepsisini alttaki oluşuna yerleştiriniz. Fırın tepsisi çalışma esnasında yemekten çıkacak su ve yağların dökülmesini ve alt ısıtma elementine gelmesini engelleyecektir.
3. Izgara ile yemeği fırının orta ve üst oluşundan birisine yerleştiriniz.
4. Fırın kapağını biraz açık tutarak havalandırmayı sağlayınız.
5. “SICAKLIK” düğmesi vasıtası ile istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
6. “SEÇİCİ” düğme ile fırını  durumunda ayarlayınız.
7. “ZAMANLAYICI” düğmesi ile izgara zamanını ayarlayınız. Pişirilecek gıda miktar ve cinsine göre bu süre değişkendir. “Açma / Kapama” düğmesine basarak çalıştırınız.
8. Yiyecekler tamamen izgara olana kadar bekleyiniz. Fırın otomatik olarak kapalı duruma geçecektir ve izgara süresi dolunca ses ikazı verecektir.

Not: Yemek pişmiş ise ve izgara zamanı daha geçmemişse fırını “kapalı” düğmesine getirerek kapatabilirsiniz zamanlama devam edecektir fakat fırın daha fazla izgara yapmayacaktır.



Şekil 3 Izgaranın çıkarılması

“Açma / Kapatma” gösterge ışığı sönecektir.

9. Fırın eldivenlerini takınız

10. Fırın kapağını açınız. Kapak sıcaktır dikkatli olunuz.

11. Izgarayı yemekle birlikte fırından çıkarmak için ilgili aletlerini kullanınız.

12. Izgara üzerindeki çıkarınız ve yemekleri bir tabağa koyunuz. Yemek sıcaktır dikkatli olunuz.

13. Fırın tepsisini de çıkarmak için ilgili aletlerini kullanınız ve sıcak su ve yağlara dikkat ediniz.

14. Fırın kapağını kapatınız.

15. Tüm işlemler bittikten sonra fırını “Kapalı” durumuna getiriniz ve elektrik fişini prizinden çıkarınız.

Rosto Şişinin Kullanılması


Rosto şiş fonksiyonunu kullanarak tavuk ve et yemeklerini altın kahve kızarmış bir biçimde yapabilirsiniz.

1. Fırın kapağını açınız.

2. Fırın tepsisini alttaki oluğuna yerleştiriniz. Fırın tepsisi çalışma esnasında yemekten çıkacak su ve yağların dökülmesini ve alt ısıtma elementine gelmesini engelleyecektir.

3. Rosto şişin sonundaki yuvarlak kısımdan mandalını çıkarınız.

4. Et ya da tavuğunuzu rosto şiş sonundan başlayarak saplayınız. Rosto şişin et ya da tavuğun tam ortasından saplandığından emin olunuz.



Şekil 4 Rosto şişin takılması

5. Rosto şiş mandalını kullanarak et ya da tavuğun güvenli takılmasını sağlayınız.

6. Rosto şişini tavuk veya et takılı bir biçimde fırına yerleştiriniz. Rosto şiş yuvarlak kısmını döner yuvasına takınız ve şiş ileri doğru destekleyerek yerleştiriniz.

Not: Rosto şişteki tavuk veya etin dönerken üst elemente temas etmediğinden emin olunuz.



7. İçeride havalandırmayı sağlamak için kapıyı hafif ara bırakınız.

8. "SICAKLIK" düğmesi vasıtası ile istenilen sıcaklığı ayarlayınız.

9. "SEÇİCİ" düğme ile fırını  durumunda ayarlayınız.

10. "ZAMANLAYICI" düğmesi ile ızgara zamanını ayarlayınız. Pişirilecek gıda miktar ve cinsine göre bu süre değişkendir. "Açma / Kapama" düğmesine basarak çalıştırınız.


11. Et veya tavuk tamamen rosto olana kadar bekleyiniz. Fırın otomatik olarak kapalı duruma geçecektir ve rosto süresi dolunca ses ikazı verecektir. "Açma / Kapatma" gösterge ışığı sönecektir.

Not: Yemek pişmiş ise ve rosto zamanı daha geçmemişse fırını "kapalı" düğmesine getirerek kapatabilirsiniz zamanlama devam edecektir fakat fırın daha fazla ısıtma yapmayacaktır.



12. Fırın eldivenlerini takınız

13. Fırın kapağını açınız. Kapak sıcaktır dikkatli olunuz.



Şekil 5 Rosto şişin çıkarılması

14. Rosto şişi tavuk ya da et ile birlikte fırından çıkarmak için ilgili aletlerini kullanınız ve bir tabağa koyunuz.
15. Fırın kapağını kapatınız.
16. Rosto şiş sonundaki yuvarlak kısmın mandalını çıkarınız ve şişten çıkarınız. Rosto şiş tavuk ve et sıcaktır dikkatli olunuz!
17. Fırın tepsisini de çıkarmak için ilgili aletlerini kullanınız ve sıcak su ve yağlara dikkat ediniz.
18. Tüm işlemler bittikten sonra fırını “Kapalı” durumuna getiriniz ve elektrik fişini prizinden çıkarınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

Her kullanım sonrası cihazınızı temizleyiniz.



1. Önce elektrik fişini prizinden çıkarınız ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
2. Fırın tepsisini çok az bir deterjan kullanarak sıcak su ile yıkayınız. Izgara rosto şiş ve diğer çıkarılabilen aletlerini bolca suda yıkayınız ve sonra kurulaayınız.
3. Nemli bir bez ile fırın iç ve dış kısmını siliniz ve iyice kurulaayınız.
4. Tekrar tüm parçalarını yerleştirip saklayınız.

DİKKAT LÜTFEN



- Temizlik öncesi cihazın elektrik fişinin prizinden çıkmış olduğuna emin olunuz.
- Cihazı temizlerken aşındırıcı temizlik maddeleri ve keskin cisimler kullanmayınız (Bıçak veya sert fırçalar).
- Cihazı, kablosunu ve fişini asla su ve benzeri sıvı içerisine batırmayınız.

TEKNİK BİLGİLER

Kapasite:60L
Çıkış: 1600W
Güç Kaynağı: 230V ~ 50Hz

Paketleme ambalajlarını plastik ya da karton kutu gibi atıkları uygun çöp kutusuna koyunuz.

Bu ürün yaşam ömrünü tamamladığında ve artık kullanılmaz durumda ise ürünü çöp bidonuna koymayınız. Bu ürünü elektrik ve elektronik atık toplayan ilgili merkezlerine teslim ediniz. Lütfen ürün üzerindeki sembollere, kullanma talimatlarına ya da paketleme talimatlarına başvurunuz.

Materyaller belirtilen şekilde tekrar kullanılabilir. Tekrar kullanılmasına veya geri dönüşümüne yardımlarınız sonucu çevreyi de korumuş olmaktadır.

Size en yakın uygun atık toplama merkezini öğrenmek için belediyeleri arayabilirsiniz.



اجزای بسته‌بندی مانند پلاستیک و جعبه‌ها را در سطل زباله‌های مناسب بیندازید.



وقتی عمر مفید دستگاه به پایان رسید، آنرا در سطل زباله‌های معمول قرار ندهید. آنها را برای استفاده‌ی مجدد از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، به مرکز جمع‌آوری اینگونه دستگاه‌ها ببرید. برای راهنمایی بیشتر، لطفاً به بخش علائم روی دستگاه که در دفترچه‌ی دستورالعمل یا بسته‌بندی موجود است، رجوع کنید.

این اقلام آنچنان که در تصویر می‌بینید، قابل استفاده‌ی مجدد هستند. یاری شما در استفاده دوباره، بازیافت یا دیگر راه‌های استفاده از این تجهیزات قدیمی، سهم مهمی در حفاظت از محیط زیست خواهد داشت.



جهت دریافت آدرس مرکز جمع‌آوری این لوازم در نزدیکی منزلتان با شهرداری محل سکونت خود تماس بگیرید.

- ۱۴. برای بیرون آوردن سیخ کباب، از وسیله‌ی در نظر گرفته شده استفاده کنید.
- ۱۵. در آن را ببندید.
- ۱۶. گیره را از انتهای مدور سیخ کباب جدا کنید. سپس گوشت یا جوجه را از سیخ بیرون بیاورید. مراقب باشید سیخ کباب و گوشت یا جوجه پخته شده، داغ است.
- ۱۷. برای بیرون آوردن سینی، از وسیله‌ی در نظر گرفته شده استفاده کنید. مراقب باشید چکه‌ها و چربی‌های گوشت یا جوجه کباب، داغ است.
- ۱۸. سپس دکمه‌ی SELECTOR را به حالت OFF چرخانده و دوشاخه را از پریز جدا کنید.

تمیزکاری و نگهداری دستگاه



- هر بار که استفاده از آن پایان یافت، آن را تمیز کنید.
۱. دوشاخه را از پریز جدا کنید و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.
 ۲. از آب داغ و مایع شست‌وشو برای تمیز کردن سینی پخت، کباب‌پز، سیخ کباب و وسیله‌ی بیرون‌آوردن استفاده کنید. این قطعات را با آب کافی شست‌وشو دهید. سپس آنها را کاملاً خشک کنید.
 ۳. از پارچه‌ای نرم برای شست‌وشوی قسمت داخلی و خارجی آن استفاده کنید. آنها را کاملاً خشک کنید.
 ۴. همه‌ی قطعات را درون محفظه‌ی آن قرار داده و دستگاه را در جای خود بگذارید.

لطفاً توجه کنید



- قبل از تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که دوشاخه از پریز جدا شده باشد.
- هرگز برای تمیز کردن دستگاه از مواد پاک‌کننده‌ای که باعث سائیدگی یا خوردگی دستگاه می‌شود یا اشیاء تیزی مانند چاقو یا برس استفاده نکنید.
- هرگز دستگاه، سیم برق یا دوشاخه را درون آب یا هیچ مایع دیگر فرو نبرید.

داده‌های فنی

گنجایش	۶۰ لیتر
توان خروجی	۱۶۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰/۶۰ هرتز

۶. سیخ کباب را با گوشت یا جوجه کباب درون محفظه آون قرار دهید. به این منظور انتهای مدور سیخ را درون شیار چرخان محفظه وانتهای صاف سیخ کباب را در قسمت تکیه‌گاه قرار دهید.


زمانیکه سیخ درون محفظه می‌چرخد، مطمئن شوید گوشت یا مرغ به المنت‌های حرارتی بالائی محفظه برخورد نمی‌کند.



توجه

۷. در آون را مقداری باز بگذارید تا هوا در جریان بماند.

۸. برای تنظیم دمای مورد نیاز از دکمه‌ی TEMPERATURE استفاده کنید.

۹. دکمه‌ی SELECTOR را به حالت  بچرخانید.

۱۰. از کلید TIMER برای تنظیم زمان کباب کردن استفاده کنید. زمان مورد نیاز بستگی به نوع و مقدار گوشت یا مرغ دارد. بعد از چند لحظه چراغ ON/OFF روشن خواهد شد.

۱۱. تا زمان پخته شدن، سیخ گوشت یا مرغ را درون آون نگهدارید. آون به‌طور خودکار خاموش خواهد شد. هنگامیکه زمان پخت تمام شد، پیامی صوتی شنیده، سپس چراغ نشانگر ON/OFF خاموش خواهد شد.


اگر متوجه شدید که غذا پخته است ولی زمان کباب کردن هنوز به پایان نرسیده است، می‌توانید با چرخاندن دکمه‌ی انتخابگر به حالت OFF، دستگاه را خاموش کنید. در این وضعیت، تایمر به کار خود ادامه خواهد داد ولی آون دیگر غذا را گرم نخواهد کرد.



توجه

۱۲. از دستکش مخصوص آون استفاده نمایید.


۱۳. در آون را باز کنید. مراقب باشید در آون داغ است.



تصویر ۵. بیرون آوردن سیخ کباب

۱۴. در آون را ببندید.

۱۵. سپس دکمه‌ی SELECTOR را به حالت OFF چرخانده و دوشاخه را از پریز جدا کنید.



تصویر ۳. بیرون آوردن گریل

استفاده از سیخ کباب

شما می‌توانید با استفاده از سیخ کباب، گوشت یا مرغ را با ظاهری زیبا و برشته درست کنید.


۱. در آون را باز کنید.

۲. سینی پخت را در شیار پایینی محفظه آون قرار دهید. این سینی آب و چربی کباب را جمع‌آوری و از ریختن آنها روی المنت‌های گرمایشی جلوگیری می‌کند.

۳. گیره را از انتهای مدور سیخ کباب جدا کنید.

۴. سیخ را از انتهای گوشت یا مرغ عبور دهید. مطمئن شوید که سیخ کاملاً از وسط تکه‌های گوشت یا مرغ عبور می‌کند.

۵. برای محکم کردن مواد غذایی روی سیخ، از گیره استفاده کنید.



تصویر ۴: تنظیم سیخ کباب

۱۰. برای بیرون آوردن سینی، از وسیله‌ی در نظر گرفته شده استفاده کنید.

۱۱. در آون را ببندید.

۱۲. غذای پخته شده را از سینی بیرون آورده و در بشقاب بگذارید. مراقب باشید غذا داغ است.

۱۳. سپس دکمه‌ی SELECTOR را به حالت OFF چرخانده و دوشاخه را از پریز جدا کنید.

روش گریل کردن

شما با رعایت دستورالعمل گریل کردن، می‌توانید ماهی و جوجه کباب را با پوستی طلائی رنگ داشته باشید.

۱. در آون را باز کنید.

۲. سینی پخت را در شیار پائینی محفظه آون قرار دهید. این سینی، آب و چربی کباب را جمع‌آوری و از ریختن آنها روی المنت‌ها جلوگیری می‌کند.

۳. سیخ کباب را در شیارهای میانی یا بالائی محفظه قرار دهید.

۴. در آون را مقداری باز بگذارید تا هوا در جریان بماند.

۵. برای تنظیم دمای مورد نیاز از دکمه‌ی TEMPERATURE استفاده کنید.

۶. دکمه‌ی SELECTOR را به حالت  بچرخانید.

۷. از دکمه‌ی TIMER برای تنظیم زمان گریل کردن استفاده کنید. زمان مورد نیاز بستگی به نوع و مقدار گوشت یا مرغ دارد. بعد از چند لحظه چراغ ON/OFF روشن خواهد شد.

۸. غذا را گریل کنید تا بخوبی برشته شود. آون به‌طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

هنگامی که زمان پخت تمام شد، پیامی صوتی شنیده‌شده، سپس چراغ نشانگر ON/OFF خاموش خواهد شد.

اگر متوجه شدید که غذا پخته است ولی زمان گریل کردن هنوز به پایان نرسیده است، می‌توانید با چرخاندن دکمه‌ی SELECTOR به حالت OFF، دستگاه را خاموش کنید. در این وضعیت، تایمر به کار خود ادامه خواهد داد ولی آون دیگر غذا را گرم نخواهد کرد.



توجه

۹. از دستکش مخصوص آون استفاده نمائید.

۱۰. در آون را باز کنید. مراقب باشید در آون داغ است.

۱۱. برای بیرون آوردن قفسه گریل حاوی گوشت یا مرغ، از وسیله‌ی در نظر گرفته شده استفاده کنید.

۱۲. غذای پخته شده را از سینی بیرون آورده و در بشقاب بگذارید. مراقب باشید گوشت یا جوجه پخته شده، داغ است.

۱۳. برای بیرون آوردن سینی، از وسیله‌ی در نظر گرفته شده استفاده کنید.


روش پخت

۱. در آون را باز کنید.
۲. سینی پخت همراه با غذا را در ارتفاع دلخواه میان شیارهای محفظه آون قرار دهید.
۳. در آون را ببندید.
۴. برای تنظیم دمای مورد نیاز از دکمه‌ی TEMPERATURE استفاده کنید.
۵. دکمه‌ی SELECTOR را به حالت  درآورید.
۶. از کلید TIMER برای تنظیم زمان پخت استفاده کنید. زمان مورد نیاز بستگی به نوع و مقدار غذا دارد. بعد از چند لحظه چراغ ON/OFF روشن خواهد شد.
۷. غذا را بپزید تا بخوبی برشته شود. آون به‌طور اتوماتیک خاموش خواهد شد. هنگامی که زمان پخت تمام شد، پیامی صوتی شنیده شده، سپس چراغ نشانگر ON/OFF خاموش خواهد شد.



توجه: اگر غذا پخته است ولی زمان پختن هنوز به پایان نرسیده است، می‌توانید با چرخاندن دکمه‌ی SELECTOR به حالت OFF، دستگاه را خاموش کنید. در این وضعیت، تایمر به کار خود ادامه خواهد داد ولی آون دیگر غذا را گرم نخواهد کرد.

۸. از دستکش مخصوص آون استفاده نمائید.
۹. در آون را باز کنید. مراقب باشید در آون داغ است.



تصویر ۲: سینی پخت

۱. بسته‌بندی دستگاه را باز کنید.
۲. همه لوازم جانبی را تمیز کنید تا مواد زائد باقی مانده در فرآیند تولید پاک شود (قسمت «تمیزکاری و نگهداری» را ببینید). آنها را کاملاً خشک کنید.
۳. در آن را باز کنید و المنت‌های گرمایشی بالا و پائین دستگاه را به مدت ۱۵ دقیقه در بالاترین درجه روشن کنید. این کار، هر نوع بوی ناخوشایند ناشی از بسته بندی را از بین می‌برد.

ممکن است زمانی که دستگاه را برای اولین بار روشن می‌کنید، کمی بو یا دود احساس شود. این اتفاق عادی است و به زودی متوقف خواهد شد. همیشه مطمئن شوید که اطراف دستگاه، فضای کافی برای تهویه وجود دارد.



توجه

موارد کاربرد

گرم کردن از قبل

لازم نیست آن را از قبل گرم کنید. با این وجود در مواردی خاص مانند پخت گوشت به صورت نیمه پز یا پخت کیک، ممکن است در صورت گرم کردن آن از قبل به نتایج بهتری دست یابید.

عملکرد فن هوای گرم

فنی که در پشت آن قرار دارد با وزش هوای داغ، غذا را گرم می‌کند. به منظور کاهش انرژی شما می‌توانید همزمان چندین سطح انرژی داشته باشید. به علت تولید گرمای شدید این فن، شما می‌توانید دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد کمتر از دمای مرسوم در دستورات عمل‌های آشپزی است را انتخاب کنید.

این سیستم هوای داغ برای پخت کیک، شیرینی و تارت سیب بسیار مناسب است. اگر تمایل داشته باشید می‌توانید به‌طور هم‌زمان با هم‌ردیف قراردادن ظروف در چندین سطح، پخت شیرینی را انجام دهید. ظروف پخت شیرینی باید در سطوح دو و سه قرار گیرند.


کلید کنترل وضعیت	تنظیمات
OFF	خاموش
	گرم از بالا
	گرم از پایین
	گرم از بالا و پایین

• هرگز دستگاه، سیم برق و دوشاخه را در آب یا هر نوع مایع دیگر فرو نبرید.

روش استفاده

اطلاعات عمومی

این آون برقی فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است. از آن استفاده‌های صنعتی نکنید.



- | | |
|---------------------------------------|--|
| ۱۰. تهویه‌کننده‌ی فن هوای گرم | ۱. محفظه |
| ۱۱. گیره‌های چرخان سیخ کباب | ۲. جداکننده |
| ۱۲. دستگیره‌ی در | ۳. سیم برق و دوشاخه |
| ۱۳. در | ۴. منافذ تهویه |
| ۱۴. سیخ کباب | ۵. دکمه‌ی TEMPERASTURE (دما) |
| ۱۵. گیره‌ی سیخ کباب | ۶. دکمه‌انتخاب‌گر المنت‌های گرمایشی (بالایی و/یا پایینی) |
| ۱۶. وسیله‌ی بیرون آوردن سیخ کباب | ۷. دکمه‌ی TIMER (زمان‌سنج) |
| ۱۷. وسیله‌ی بیرون آوردن گریل/سینی پخت | ۸. چراغ نشانگر روشن / خاموش بودن |
| ۱۸. سینی پخت | ۹. المنت‌های گرمایشی |
| ۱۹. گریل | |

• برای جلوگیری از گرما و خطر آتش‌گرفتگی، دستگاه به فضای لازم نیاز دارد. مطمئن شوید که فضای کافی در اطراف دستگاه موجود است و دستگاه در تماس با مواد اشتعال‌زا قرار ندارد.

- هرگز نباید روی دستگاه را پوشاند.
- هرگز در مجاورت مواد اشتعال‌زا، از دستگاه استفاده نکنید.
- مطمئن شوید که دستگاه، سیم برق و دوشاخه در تماس با منابع گرما از جمله صفحات گرم‌کننده یا شعله‌ی مستقیم نباشد.
- مطمئن شوید که دستگاه، سیم برق و دوشاخه در تماس با آب نباشد.

در زمان استفاده

- هرگز در فضاهای آزاد از دستگاه استفاده نکنید.
- هرگز در جای مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.
- دستگاه را در جای صاف و ثابت قرار دهید.
- مطمئن شوید که دستهای شما در هنگام تماس با آن، سیم برق و دوشاخه خشک باشد.
- در صورت بروز عیب در هنگام استفاده، قبل از تمیز کردن، تنظیم و جدا کردن هریک از لوازم جانبی و یا نگهداری، آن را خاموش کنید.
- در هنگام روشن بودن، هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید.
- زمانی که دستگاه روشن است، یا بعد از استفاده که هنوز داغ است، هرگز آنرا حرکت ندهید. دستگاه را خاموش کنید و قبل از حرکت دادن آن صبر کنید تا خنک شود.
- مطمئن شوید که فضای آزاد حداقل ۱۰ سانتیمتری در اطراف و ۳۰ سانتیمتری در بالای دستگاه موجود باشد.
- در شیشه‌ای آن در هنگام استفاده داغ می‌شود. بنابراین برای باز و بسته کردن، از دستگیره‌ی روی در استفاده کنید.
- برای بیرون آوردن سینی پخت، کباب‌پز و سیخ کباب درون آن از وسیله‌ی در نظر گرفته‌شده استفاده کنید.
- اشیائی مانند مقوای، پلاستیک، کاغذ، شمع و مواد اشتعال‌زا را روی دستگاه قرار ندهید.
- زمانی که در آن باز است، اشیاء سنگین روی آن قرار ندهید.
- هنگامی که سینی پخت حاوی مایعات یا چربی داغ است، با دقت آنها را از آن بیرون آورید.
- بلافاصله پس از استفاده و یا در حین استفاده، از تماس آب به در آن جلوگیری کنید.
- دستگاه را در مجاورت محیط‌های گازی یا منابع دیگر گرم‌کننده و همچنین فن‌های برقی قرار ندهید. این محیط‌ها می‌توانند اثراتی منفی بر کنترل دمای دستگاه داشته باشند.
- زمانی که دستگاه در آب افتاد، آنرا برنارید. سریعاً دوشاخه را از پریز خارج کنید و دیگر از دستگاه استفاده نکنید.
- بعد از استفاده، دستگاه را کاملاً تمیز کنید (قسمت «تمیز کردن و نگهداری» را ببینید).

پيش از بكاربردن وسايل برقى، بايد اقدامات پيشگيرانه‌ى ايمنى، به شرح زير مد نظر قرار گيرد:

برای خرید این آون گریل با قابلیت برشته کردن، پخت کردن، کباب کردن و سرخ کردن لذیذترین غذاها به شما تبریک می‌گوییم. این آون با داشتن ترموستات متغیر، کارکرد فن هوای گرم و المنت‌های گرمایشی در پایین و بالا، بطور یکسان تمام فضای ۶۰ لیتری آون را گرم خواهد کرد.



دستورالعمل‌های ایمنی

اطلاعات عمومی



لطفاً به دقت این دستورالعمل‌ها را بخوانید و آنرا به عنوان منبع اطلاعات دستگاه، نزد خود نگه‌دارید.

- فقط طبق این دستورالعمل‌ها از این دستگاه استفاده کنید.
- استفاده‌ی بدون نظارت از این دستگاه برای کودکان و افرادی که محدودیت‌های جسمی و روانی دارند و توانایی استفاده‌ی ایمن از آن را ندارند، نباید صورت گیرد.
- برای انجام هرگونه تعمیر، فقط از مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر کمک بگیرید. هرگز سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید.

هشدارهای برقی و گرمایشی



- قبل از استفاده مطمئن شوید که ولتاژ پریز برق با اطلاعات درج شده بر روی دستگاه هماهنگی داشته باشد.
- دستگاه را فقط به پریزی که سیم اتصال به زمین (ارت) دارد متصل نمائید.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، دو شاخه را از پریز جدا کنید.
- همیشه برای جداکردن دو شاخه از پریز، خود دو شاخه را در دست بگیرید و هرگز سیم برق را نکشید.
- بطور منظم، سیم برق دستگاه را بررسی کنید تا مطمئن شوید تمام سیم سالم است. در صورت آسیب دیدن سیم از دستگاه استفاده نکنید. با مراجعه به مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر آن را تعویض کنید.
- در زمان استفاده از سیم رابط مطمئن شوید که از ابتدا تا انتهای آن سالم است.
- فقط از سیم رابط‌های معتبر استفاده کنید.
- در زمان استفاده، قسمت‌های مشخصی از دستگاه داغ می‌شود. هرگز به آنها دست نزنید چون ممکن است خود را بسوزانید.

Feller Germany



EO 602



أون برقی